

KENWOOD DVF-3500

DVD/VCD/CD-SPELARE

Svensk bruksanvisning

Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen

SID. 5

Speciella egenskaper

- Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc
- Högre ljudkvalitet än musik-CD
- Interface för grafik (G.U.I.)
- MPEG1, MPEG2-filer, DivX videouppspelning
- MP3, WMA och JPEG

Notera att den engelska bruksanvisningen innehåller markeringar för funktioner som avser de olika systemen (CD, DVD etc.).

Innehåll

Förberedelser

Anslutningar	11
Kontroller och indikatorer	14
Olika funktioner	16

Använda spelaren

Spela skivor	22
Spela DVD etc.	26
Spela musikskivor	30
Spela JPEG-filer	31

Felsökning	33
-------------------	----

SID. 9

Videoformat

I Sverige och många andra länder används TV-formatet PAL, medan man i framför allt USA har NTSC-systemet. Båda formaten kan spelas upp på denna enhet.

För att kontrollera överensstämmelsen kan du ladda en DVD-skiva. Om formaten är olika ser du antingen en helt svart bild eller en bild som liknar något av de tre exemplen på denna sida. För att korrigera inställningen gör du så här:

1. Tryck på utmatningsknappen för att ta ut skivan och stäng sedan släden.
2. Håll pausknappen (||) på fjärrkontrollen intryckt i mer än 5 sekunder och välj typ av TV-system (PAL, NTSC eller AUTO).

SID. 11 ó 13

Anslutningar

Här visas de olika anslutningarna. Gör dessa innan du ansluter anläggningen till nätet. Tänk på att apparaten förbrukar lite ström också när strömbrytaren står i läge OFF.

- Anslut med SCART-kabel så som visas på undre bilden på sid. 11. Kontrollera att DVD-spelaren ansluts direkt till TV:n och inte till en VCR, i vilket fall bilden kan återges förvrängd på grund av skyddet mot otillåten kopiering.
- Bilden på sid. 12 visar hur du ansluter spelaren till en TV med komponentingång och RCA-kontakter.
- Bilden på sid. 13 visar hur du ansluter spelaren till en AV-receiver/förstärkare för DTS-uppspelning av musik.
- Om förstärkaren har 2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic, ansluter du vänster och höger AUDIO OUT på DVD-spelaren till audio in vänster och höger på förstärkaren.
- Om förstärkaren har 2-kanals digital stereo (PCM) eller multikanaldekoder (Dolby Digital, MPEG2 eller DTS), använder du en speciell digitalkabel (koaxial) som du ansluter mellan en av DVD-spelarens DIGITAL OUT-kontakter till motsvarande ingång på förstärkaren. Välj öBitstreamö vid anslutning till förstärkare med multikanaldekoder.

SID. 14 - 15

Kontroller och indikatorer

På bilden visas

1. ON/STANDBY = knapp för påslag av spelaren i standbyläge så att den kan skötas med fjärrkontrollen (se sid. 16)
2. Skivfack (se sid. 23)
3. Öppna/stäng
4. Mottagarsensor för fjärrkontrollen (se sid. 15)
5. (Play) = startknapp (se sid. 23)
6. (Stop) = stoppknapp (se sid. 24)
7. | (PREV) och |(NEXT) = knappar för snabbsökning/hoppa över framåt och bakåt (se sid. 24)

Displayen

- DVD video: Tid som gått sedan uppspelningen startade
- Audio CD, VCD, DivX, MP3: Tid som gått sedan uppspelningen av spåret eller filen började
- Då apparaten står i stoppläge vid audio CD: öSTOPö visas

Fjärrkontrollen

1. POWER = till/standby/från
2. TOP MENU = huvudmenyn på en DVD
3. Pekare upp/ned/vänster/höger
ENTER = bekräfta gjort val
4. RETURN = återgå till föregående meny etc. (se sid. 20)
5. ZOOM = zoomning i bild (se sid. 28, 31)
|| = paus

SLOW | = långsam visning
= stopp

6. Sifferknappar
7. AUDIO = ställer in ljudmenyer (se sid. 27)
SUBTITLE = undertexter (se sid. 28)
8. REPEAT = repetering
A ó B = repetering av visst avsnitt
9. MARKER = för inläggning av ömarkörer i ett program (se sid. 27)
SEARCH = öppnar sök-menyn för ömarkörer
10. Öppna/stäng
11. MENU = menyn på DVD-skivan
12. ON SCREEN = för menyvisning i tv-rutan
13. | (PREV) och |(NEXT) = knappar för snabbsökning/hoppa över framåt och bakåt
= startar uppspelning
14. P.MODE = används vid radering i programlistor (se sid. 25)
15. CLEAR = raderar ett spårnummer på programlistan eller en ömarkör
16. ANGLE = bildvinklar
SETUP = inställningar
17. RANDOM = slumpmässig uppspelning

Bra att veta

- Om ett kommando inbegriper flera knapptryck efter varandra, vänta minst en sekund mellan dem.
- Fjärrkontrollens arbetsområde framgår av bilden längst ner t.h.
- Om du måste gå närmare med fjärrkontrollen, är det dags att byta batterier i den.
- Se till att ljus från lysrör eller direkt solljus inte träffar mottagarsensorn ó det kan orsaka driftstörningar.

SID. 16

Inställningar

Tryck på POWER på endera enheten och ställ sedan in korrekt videofORMAT med knappen på spelaren (se sid. 9).

Med hjälp av Setup-menyn kan du ställa in såväl ljud som bild. Du kan också ställa in ett språk för undertexterna. Se vidare sid. 17 ó 19.

För att öppna och lämna menyn

1. Tryck på SETUP för öppna menyn (trycker du en gång till på knappen återgår du till föregående meny).
2. Tryck på pekaren på fjärrkontrollen för att gå upp ett steg.
3. Tryck på pekaren på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till föregående nivå.

Allmänna kommandon

1. Tryck på SETUP.
2. Använd pekknapparna för att välja på menyn (se bilderna).
3. Använd pekknapparna för att gå vidare bland menyerna,
4. När du har gjort ditt val bekräftar du detta med ENTER.
5. Tryck på SETUP eller för att lämna inställningsmenyn.

SID. 17

Språk

Välj menyspråk för inställnings- och on screen-menyerna.

Disc Audio etc.

Här väljer du önskat språk för t.ex. undertexter etc.

Original

Det språk som skivan spelats in med.

Other

För att välja ett annat språk trycker du på sifferknapparna och skriver in det nummer som finns angivet i listan på sid. 21. Tryck på ENTER för att bekräfta. Skriver du fel, tryck på CLEAR och gör om.

Displayen

TV-bildens format (TV Aspect)

Välj 4:3 för standard-TV och 16:9 för en TV med bredbild.

Display Mode

Kan endast användas då du har ställt 4:3 format.

Letterbox: visar en bred bild med svarta band upptill och nedtill.

Panscan: breder automatiskt ut bilden och skär av den på båda sidor.

Progressive Scan

Om du använder COMPONENT VIDEO-kontakter men ansluter DVD-spelaren till standard-TV (analog), kopplar du ur funktionen. Funktionen används då TV:n eller monitorn är kompatibel med en progressiv scansignal.

- Så snart du har kopplat in Progressive Scan, visas menyn för inställning. Om TV:n inte är kompatibel återgår enheten till originaldisplayen efter 10 sekunder. Skulle du koppla in funktionen av misstag måste du göra om alla inställningar (öResetö).

TV Output Select

Välj inställning enligt gjord anslutning.

RGB: När TV:n är ansluten med en SCART-kontakt.

Y CB CR: När TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO-utgångar.

Om du låter DVD-spelaren stå i stoppläge under 5 minuter kommer spelaren att stängas av automatiskt.

AUDIO

Varje DVD erbjuder en rad olika inställningsmöjligheter.

Dolby Digital/DTS/MPEG

Bitstream: Välj öBitstreamö när du ansluter den digitala utgången på DVD-spelaren (DIGITAL OUT) till en förstärkare eller annan enhet med dekoder för Dolby Digital, DTS eller MPEG.

PCM (för Dolby Digital/MEG): Välj denna inställning då DVD-spelaren är ansluten till en en 2 kanals digitalstereo-förstärkare. DVD-skivor som är kodade för Dolby Digital eller MPEG mixas automatiskt ner till 2 kanals PCM.

Off (för DTS): I detta läge skickas ingen DTS-signal från DIGITL OUT-terminalen.

Sample Freq. (samplingsfrekvens)

Om din förstärkare/receiver inte kan ta emot 96 kHz signaler väljer du 48 kHz. 96 kHz signalen omvandlas då automatiskt till 48 kHz så att din utrustning kan avkoda dem. I annat fall väljer du 96 kHz. Signalen går då rakt igenom anläggningen till högtalarna.

DRC (Dynamic Control Range)

Tack vare digitaltekniken erhåller du optimalt ljud från spåret på en DVD. Det kan emellertid hända att du någon gång vill komprimera det dynamiska omfånget (skillnaden mellan de starkaste och de svagaste ljuden på en inspelning). På så sätt kan du lyssna till ljudet på en film på lägre volym utan att förlora fina nyanser. Ställ DRC på On för denna effekt. Observera att mjukvaran måste vara inspelad i Dolby Digital.

Vocal

Koppla in funktionen endast då du spelar en mångkanalig karaoke DVD. Karaokekanalerna mixas då till normal stereo.

LOCK

Menyn tillåter dig att välja olika öbarnspärrarö som automatiskt stoppar uppspelning av olämpligt material.

Nivåer

Många DVD innehåller information om öbarnförbjudnaö som kan gälla hela skivan eller vissa scener. Man använder en skala från 1 till 8, beroende på land. På en del skivor finns mer lämpliga scener som alternativ till de öförbjudnaö.

Funktionen öParental Controlö tillåter dig att blockera scener som ligger under den nivå du valt, så att barn inte kan se dem.

1. Välj öRatingö på LOCK-menyn och tryck sedan på högerpilen.
2. För att få tillgång till Rating, Password (lösenord) och Area Code måste du skriva in det lösenord på fyra siffror som du skapat. Har du inte skrivit in något lösenord uppmanas du nu att göra det. Skriv då in ett lösenord på fyra siffror och tryck sedan på ENTER. Skriv in det igen och tryck åter på ENTER för att bekräfta. Skulle du skriva fel, tryck på CLEAR.
3. Välj en spärrnivå mellan 1 och 8 med upp/ner-knapparna på pekaren.

Rating 1 ö 8: Rating 1 är den hårdaste, rating 8 den mildaste.

Unlock: Om du väljer öUnlockö tas spärrarna bort och hela skivan kan spelas.

4. Sedan du valt nivå trycker du på ENTER för att bekräfta inställningen och sedan på SETUP för att lämna menyn.

Lösenord

Du kan skriva in eller ändra lösenord.

1. Välj öPasswordö på LOCK-menyn och tryck sedan på höger-pekaren.
2. Fortsätt enligt ovan (skriv in ditt lösenord). Nu lyser orden öChangeö eller öNewö.
3. Skriv in ett nytt lösenord på fyra siffror och tryck ENTER. Skriv in på nytt och tryck ENTER.
4. Tryck på SETUP för att lämna menyn.

Om du glömt ditt lösenord kan du radera det på följande sätt:

1. Tryck på SETUP för att ta fram inställningsmenyn.
2. Skriv in det sexsiffriga numret ö210499ö för att radera lösenordet.
3. Skriv in ett nytt lösenord enligt ovan.

Area Code

Skriv in koden för det land som angett spärrnivån (se listan sid. 21 i den engelska bruksanvisningen).

1. Välj öArea Codeö på LOCK-menyn och tryck sedan på höger-pekaren.
2. Skriv in ditt lösenord.
3. Välj första tecknet med pekarens upp/ner-knappar.
4. Flytta pekaren ett steg åt höger och välj nästa tecken med upp/ner-knapparna.
5. Tryck på ENTER för att bekräfta.

Sid. 19

Annat

PBC

Då PBC (Play Back Control) står i läge öOnö spelas video-CD med PBC. I läge öOffö spelas skivorna som vanligt.

B.L.E. (Black Level Expansion)

Svartnivån i bilderna kan regleras. I läge öOnö är gråskalan expanderad (0 IRE beskuren), i läge öOffö används standardskalan (7,5 IRE beskuren). Observera att funktionen endast kan användas tillsammans med NTSC.

DivXR VOD

Du kan visa registreringskoden för din enhet. Koden används när du köper eller hyr en videofil (VOD = Video On Demand). Om du hyr en sådan finns det vissa begränsningar för visningen. Ta först fram numret som ger dig möjlighet att titta på filen. Nästa bild visar skärmen då hyrtiden gått ut. Sista bilden visar skärmen då du inte har tillåtelse att se en fil.

SID. 20

VCD-menyer (vid användning av P.B.C.-funktionen)

När du spelar en P.B.C.-kompatibel VCD kan du öppna en mer detaljerad meny. Den ena menyn lagras alltså på den andra enligt en viss öhierarkiö. Schemat visar första nivåns meny, andra nivåns undermeny och tredje nivåns scener. Du kan med några enkla knapptryck gå fram eller tillbaka i de olika hierarkierna. Tryck på RETURN för att återgå till nästa högre meny.

SID. 21

On Screen-display

Displayen innehåller många inställningsfunktioner för uppspelning. För att ta fram den trycker du på knappen ON SCREEN på fjärrkontrollen medan en skiva spelas. Använd upp/ner-knapparna på pekaren för de olika parametrarna. Se vidare bilderna i den engelska bruksanvisningen.

Exempel:

On-Screen Display vid DVD video-spelning

Titelnummer

Kapitelnummer

Tidssökning

Språk/digital audio/programtyp

Språk undertexter

Bildvinkel

On-Screen Display vid VCD-spelning

Spårnummer (eller PBC)

Tidssökning

Ljudkanal

On-Screen Display vid DivX-spelning

Spårnummer

Tidssökning

Språk/digital audio/programtyp

Språk undertexter

Displayerna stängs om inga kommandon skickas inom några sekunder.

Sista scen-minne

Spelaren minns den sista scenen på den sista skiva som spelats. Det gäller även om du tar ut skivan eller stänger av spelaren. Laddar du en skiva som innehåller den lagrade scenen, kommer denna att visas automatiskt. Om du inte vill använda funktionen, tryck på STOP då spelaren står i stoppläge.

SID. 23

Spela en skiva

Tryck på knappen POWER på endera spelaren eller fjärrkontrollen för att koppla in spelaren. Öppna skivfacket. Lägga i en skiva.

Starta uppspelningen (DVD/CD/VCD) med knappen på huvudenheten eller på fjärrkontrollen.

Facket stängs då och spelningen börjar.

- Om skivan är av typ interaktiv visas en Disc Menu i rutan. Tryck då på ENTER och använd pekarna för att välja från menyn.

DivX, M3, WMA eller JPEG

Laddar du spelaren med en DivX, MP3, WMA eller JPEG, kan det ta några ögonblick för spelaren att avläsa informationen på mjukvaran.

För att välja önskat spår eller fil använder du upp/ner-knapparna och trycker på ENTER eller för att starta uppspelningen.

Tryck på MENU på fjärrkontrollen för att gå till nästa sida.

- Vid visning av JPEG-filer ställs visningen automatiskt in på öslide showö.
- Om en skiva innehåller olika filtyper som musik, foto och film trycker du på knappen TOP MENU och väljer vad du vill höra eller se.
- Om du öppnat en fillista på MP3/WMA-menyn och vill gå tillbaka till mappförteckningen, använder du upp/ner-pekaren för att öppna mapparna och trycker sedan på ENTER.

SID. 24

Finesser vid uppspelning

Stopp ()

Paus (||)

Hoppa över kapitel, spår eller filer

Använd knapparna | / | för att hoppa över ett spår etc. bakåt eller framåt.

Sökning

1. Tryck på någon av knapparna | / | och håll den intryckt i minst 2 sekunder.
 2. Håll någon av knapparna intryckt för sökning framåt/bakåt.
- Hastigheten ändras från 1 till 4 gånger normal för varje tryck (DVD/DivX) och från 1 till 3 gånger vid spelning av CD/VCD/MP/WMA.
 - Tryck på för att återgå till normal uppspelning.

Repeterad uppspelning

Du kan repetera en titel, ett kapitel, ett spår eller en hel skiva.

Tryck på knappen REPEAT på fjärrkontrollen under uppspelningen. För varje knapptryck ändras repeteringsfunktionen efter spelad programvara.

Repeat fungerar inte vid P.B.C.-inställning för VCD.

SID. 25

A-B Repeat

Används vid repetition av ett visst avsnitt på skivan (från startpunkt A till slutpunkt B).

1. Tryck på A-B-knappen på fjärrkontrollen för att välja startpunkt (öAö-displayen visas).
 2. Tryck på knappen igen för att välja slutpunkt (öA-Bö-displayen visas och det valda avsnittet repeteras.
- Tryck åter på A-B-knappen för att avbryta uppspelningen.

Programmerad uppspelning

På CD, MP3 och WMA kan du lyssna till spåren i vilken ordning om helst.

Redigera program

1. Sätt i en skiva. Audio CD- eller musikmenyn visas.
2. Tryck på knappen P.MODE. Till höger om öProgramö på menyskärmen visas nu öEö (se bild i den engelska bruksanvisningen).
3. Välj ett spår från öListö med hjälp av upp/ner-knapparna och tryck sedan på ENTER för att flytta över spåret till öProgramö-listan.
4. På detta sätt kan du göra ett eget program med max 30 spår.
5. Välj det spår du vill börja spela med upp/ner-knapparna.
6. Tryck för att starta uppspelningen. Vill du stoppa den, tryck på . Tryck på igen för att fortsätta.

SID. 26

Upprepa ett program

Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen under uppspelningen. För varje tryck ändras inställningen från öTRACKö (repetition av spelad fil eller spelat spår) till öALLö (repeterar alla filer/spår) eller öRepeat offö.

Radera ett spår i programmet

1. Med spelaren i stoppläge trycker du på P.MODE och ser öEö-märket.
2. Använd pekarna för att välja det spår du vill radera.
3. Tryck på CLEAR.

Radera hela programmet

1. Med spelaren i stoppläge trycker du på P.MODE och ser öEö-märket.

2. Välj öClear Allö och tryck på ENTER. Hela programmet raderas (det gör det också då du tar ut skivan).

Uppspelning av film

STEP (enbild och frammatning ruta för ruta)

Tryck på ||-knappen (paus) på fjärrkontrollen. För varje tryck matas filmen fram en ruta. Tryck på för att fortsätta normal uppspelning.

Slow motion

Tryck på knappen SLOW | på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras hastigheten: 1/7, 1/6, 1/4 och 1/2.

Uppspelning från en viss titel, ett kapitel eller spår

DVD video kan delas upp i individuella kapitel liknande spåren på en CD.

Under uppspelningen av en DVD:

1. Tryck på knappen ON SCREEN på fjärrkontrollen.
2. Med upp/ner-knapparna väljer du titel- eller kapitelikon.
3. Använd sifferknapparna för att skriva in önskat spår och tryck sedan på PLAY.

SID. 27

Under uppspelningen av en VCD:

Skriv in spårnumret och tryck sedan på PLAY.

Välja språk

Om det finns flera ljudspår på skivan kan du använda knappen AUDIO på fjärrkontrollen för att tillfälligt ändra DVD-spelarens inställning.

Välja audiokanal

Du kan spela bara den högra eller den vänstra audiokanalen på skivan, alternativt spela i stereo. Tryck på knappen AUDIO under uppspelningen (LEFT, RIGHT, STEREO).

Använda markörer

Med hjälp av markörer kan du snabbt hitta ett visst ställe på en skiva. Du kan lagra upp till 9 markörer.

Skapa en markör:

När du kommit till den scen du vill markera, trycker du på knappen MARKER. På skärmen visas öMARKERö-ikonen.

Hitta eller radera en markör:

1. Tryck på knappen SEARCH under uppspelningen. På skärmen visas markörmenyn.
2. Använd höger/vänster-pekarna för att välja aktuellt markörnummer.
3. Tryck på ENTER för att starta uppspelningen eller tryck på CLEAR för att radera markören.
 - Markörer kan inte läggas in för alla skivor.
 - Alla markörer raderas då skivan tas ut.

SID. 28

Välja kameravinkel

En del skivor innehåller scener eller sekvenser tagna ur flera kameravinklar. Om den aktuella skivan har det, kommer indikatorn för kameravinklar att blinka.

1. Tryck på ANGLE-knappen på fjärrkontrollen då du ser indikatorn blinka.
2. Välj kameravinkel med ANGLE-knappen.

Välja språk på undertexterna

Under uppspelningen trycker du på SUBTITLE på fjärrkontrollen. Språket ändras för varje tryck.

Om du spelar DivX och inte får fram undertexter, gör så här:

1. Tryck på knappen || när undertexten visas.
2. Håll in knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen under 3 sekunder tills du ser språkkoden.
3. Använd höger/vänster-pekarna för att välja en annan språkkod tills du ser den önskade undertexten.
4. Tryck på för att fortsätta uppspelningen.

Zoomning

1. Tryck på knappen ZOOM på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras bildstorleken enligt följande: 200%, 400%, 900% och vanlig storlek.
2. Med pekaren kan du flytta mellan olika bildavsnitt. För att återgå, tryck upprepade gånger på ZOOM eller CLEAR.
 - Vissa DVD tillåter inte zoomning.

SID. 29

Tidssökning

Finessen ger dig möjlighet att börja uppspelningen från en viss tidpunkt på skivan.

1. Tryck på ON SCREEN under uppspelning. I tidsboxen ses hur lång tid som gått sedan skivan började spelas.
2. Välj klockikonen med upp/ner-knapparna. På displayen visas nu ö-:-ö.
3. Skriv in önskad starttid i timmar, minuter och sekunder från vänster till höger med sifferknapparna. Tryck på CLEAR om du skriver fel.
4. Tryck på ENTER för att bekräfta. Nu startar uppspelningen från den valda tidpunkten.

SID. 30

Spela musik

Skärmmenyerna

När du laddat spelaren med en skiva visas en meny på skärmen (se bilder i den engelska bruksanvisningen). För att välja spår från denna använder du upp/ner-pilarna, trycker på PLAY eller ENTER och uppspelningen startar.

Spela ett visst spår

Skriv in spårets nummer med sifferknapparna och tryck sedan på .

Visa ID3 tag

När du spelar en fil som innehåller information om spår titlar etc. kan du läsa informationen genom att trycka på knappen ON SCREEN. För varje tryck visas i tur och ordning öSongö, öArtistö, öAlbumö, öCommentö (kommentar) och öGenreö (musiktyp).

Slumpmässig uppspelning

Tryck på knappen RANDOM för att koppla in och ur funktionen. Trycker du på | under uppspelningen, väljer spelaren ett annat spår.

För att avbryta den slumpmässiga spelningen, tryck först på och därefter på RANDOM.

För att repetera den slumpmässiga spelningen, tryck på medan skivan spelas. För varje tryck visas öTRACKö (enskilt spår), öALLö (alla) och öOFFö.

SID. 31

Fotofiler (JPEG)

Uppspelning

Så snart du laddar en JPEG visas en meny på TV-skärmen.

1. Välj mapp på menyn med upp/ner-pekarna och tryck sedan på ENTER.
2. Nu visas en lista på samtliga filer i mappen.
3. Välj önskad fil och tryck på ENTER.
 - Om du vill lämna en fillista och återgå till föregående mapplista, använd upp/ner-knapparna på pekaren och tryck på eller ENTER när du ser mappsymbolen (se bild).

Zoomning

1. Tryck på knappen ZOOM på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras bildstorleken enligt följande: 200%, 400%, 900% och vanlig storlek.
2. Med någon av pekarna kan du flytta mellan olika bildavsnitt. För att återgå, tryck upprepade gånger på ZOOM eller CLEAR.

Rotera en bild

Använd pilknapparna upp/ner för att vrida bilden motsols eller medsols.

Dölja menyn

Tryck på RETURN för att dölja menyn i bildens nederkant.

Slideshow

Du kan lätt ställa in en stillbildsvisning i valfri hastighet.

1. Sätt i en skiva och stäng facket.
2. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att peka på hastighetsikonen (se bild). Gå direkt till 4 nedan om du inte vill ändra hastigheten.
3. Med pilknapparna höger/vänster väljer du hastighet: öFastö (snabb), öNormalö eller öSlowö (långsam). Tryck på ENTER när du har gjort ditt val.
4. Välj öslideö-ikonen med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att starta slideshowen.

SID. 33 ó 34

Felsökning

Det är inte alltid en felindikation är allvarlig. Innan du tar kontakt med din KENWOOD-handlare bör du kontrollera mot följande lista.

Om mikrodatorn visar felaktig information, vägrar ta emot kommandon etc. kan det bero på att strömmen brutits utan att apparaten stängts av med strömbrytaren. Försök i så fall att först slå av strömmen med strömbrytaren, vänta en liten stund och slå sedan på strömmen igen.

DVD-spelaren

Symtom	Orsak	Gör så här
<i>Det går inte att starta då jag trycker på knappen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns ingen skiva i spelaren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lägg i en skiva och starta på nytt.
<i>Bilden förvrängs vid snabbspelning framåt/bakåt.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inget fel.
<i>Inget ljud.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spelaren står i ett specialläge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på PLAY för att återgå till normalläge.
<i>Ingen bild.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • TV:n har ställts in för öprogressive mode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Håll stoppknappen intryckt i minst 5 sekunder.
<i>Övre del och nedre del beskärs eller bilden återges i svartvitt.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Skivans videoformat överensstämmer inte med TV:n. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gå till sid. 9 och kontrollera inställningarna.
<i>Textremsorna visas inte.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen är inte inkopplad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen SUBTITLE för att koppla in visningen (se sid. 29).
<i>Det går inte starta uppspelning trots att en titel är vald.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • En öbarnspärr är inprogrammerad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera detta (se sid. 18).
<i>Info på skärmen visas inte på mitt språk.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MENU är inte inställd för önskat språk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Välj menyspråk (se sid. 17).

Fjärrkontrollen

<i>Det går inte att använda denna.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierna är slut. • Gå närmare och ta bort ev. föremål som kan hindra funktionen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt batterier. • Kontrollen bör hållas så mitt framför mottagarsensorn som möjligt.
--	---	--

