

KENWOOD

S-CRS500

S-C700

HÖGTALARSYSTEM

BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION

Inledning

Tack för att du har valt våra högtalare som en del av ert Hi-Fi-system. Vi på KENWOOD garanterar dig att ditt val kommer att ge dig år av rikt musiklyssnande. Ta dig tid att noggrant läsa igenom häftet. Det kommer att hjälpa dig att få ut de topprestanda för vilka högtalarna har skapats.

För dina register

Anteckna serienumret, som du finner på baksidan av apparaten, på den plats som är angiven på garantikortet, och på raden nedan. Hänvisa till dessa modell- och serienummer när du ringer till din KENWOOD-handlare för information om eller service på produkten.

Modell S-CRS500 består av centralhögtalaren S-C700 och sidohögtalarna S-SR500.

Modell S-C700 består endast av en centralhögtalare.

S-C700 Serienummer :

S-SR500 Serienummer :


OBSERVERA (S-C700)

När du packar upp eller flyttar högtalarsystemet, se upp så att du inte tar tag i diskanthögtalaren. Om så sker, kan högtalarsystemet skadas.

Installation

FÖR ANVÄNDNING I SURROUND LJUDÅTERGIVNING

Centralhögtalare



Detta högtalarsystem har skapats för användning i ett Surround-system för att kunna ge en förhöjd känsla av närvaro.

För att kunna avnjuta Surround-effektens överlägsna ljudfält med detta högtalarsystem, var god iaktta följande försiktighetsåtgärder :

- **Surroundhögtalare (S-SR500)**

Installera högtalarna rakt till vänster och höger om lyssnaren eller snett bakom lyssnaren.

I annat fall kan högtalarsystemets akustiska effekter inte uppnås.

Läs anvisningarna på högtalarnas baksida och installera den VÄNSTRA högtalaren på vänster sida om lyssnaren och den HÖGRA högtalaren på höger sida om lyssnaren.

Håll så stort avstånd som möjligt mellan varje högtalare och väggen.

Installation - Kopplingar

Montering

• Montering på golv etc.

Sätt högtalarna på ett horisontellt och stabilt underlag. Var noga med att inte råka välta högtalaren.

• Upphängning på en vägg

Sidohögtalarna kan hängas på en vägg genom att använda väggupphängningshålerna på baksidan av högtalaren. När du hänger upp högtalarna, välj ett styvt och hårt ställe på väggen som kan klara högtalarnas vikt.


1. Skruva in en tillräckligt stark skruv i väggen. När du skruvar i den, lämna dess huvud och övre del stickande ut 7 till 9 mm från väggen.
2. Häng upp högtalaren genom att sticka in skruven i väggupphängningshålet uppe på baksidan av högtalaren. Kontrollera att högtalarna sitter ordentligt fast.

Skruv
(tillgänglig i handeln)

Höger högtalare

Centralhögtalare

Vänster högtalare



Höger högtalare

Sidohögtalare

Vänster högtalare

Anmärkningar :

1. Se till att stänga av förstärkaren innan du ansluter eller kopplar av högtalarna.
2. Detta högtalarsystems energikapacitet anges i den tekniska beskrivningen. Använd inte högtalaren med energi som överstiger denna begränsning, eftersom det kan skada högtalaren.

Varje högtalare i detta högtalarsystem har en nominell impedans på 6 ohm. För att driva dessa högtalare på ett tillfredsställande och säkert sätt, använd en förstärkare som kan kopplas till högtalarna och som har en belastningsimpedans på 6 ohm.

- Kortslut aldrig + och - högtalarsladdarna.
- Om den vänstra och den högra högtalaren är kopplade omvänt eller om högtalarsladdarna är kopplade med omvänd polaritet, blir ljudet onaturligt och med oklar ljudbild. Se till att koppla högtalarna och högtalarsladdarna korrekt.

Teknisk beskrivning

Centralhögtalaren (S-C700)

System..... 2-vägs 3-högtalarsystem (Magnetiskt skyddat)

Förpackning Akustisk luftupphängning

Högtalare..... bashögtalare 130 mm. Kon typ x 2
diskanthögtalare 25 mm. Symmetrisk kupoltyp

Nominell impedans 6 Ω

Maximal input-effekt 100 W

Nominell input-effekt 35 W

Känslighet 89 dB/W vid 1m

Frekvenskaraktär 65 Hz ~ 20.000 Hz

Övergångsfrekvens..... 4.000 Hz

Dimensioner Bredd : 400 mm

Höjd : 170 mm

Djup : 230 mm

Nettovikt 4.5 kg/styck

Förpackningens utförande Träplatta av hög densitet laminerad med vinyl med träimitation

Tillbehör Modell S-CRS500 Högtalarkabel 3 m x 1 - Högtalarkabel 8 m x 2

 Modell S-C700 Högtalarkabel 3 m x 1

Sidohögtalare (S-SR500)

Högtalarsystem med full räckvidd

Akustisk luftupphängning

Dipolär utstråling

130 mm kontyp.

6 Ω

100 W

50 W

84 dB/W vid 1m

90 Hz ~ 12.000 Hz

235 mm

270 mm

170 mm

2.9 kg/styck

Förhindrande av högtalarmagnetism och användning i närheten av TV (S-C700)

Centralhögtalaren kan användas på kort avstånd från din TV-apparat, men kan ibland orsaka oregelbundenheter i färgen beroende på närheten. Om sådana oregelbundenheter uppstår, stäng av TV:n och slå på den igen efter att ha väntat 15 till 30 minuter. Centralhögtalarens inverkan på TV-bilden kan avhjälpas med TV-apparatens autoavmagnetisering. Om oregelbundenheterna i färgen fortfarande är kvar, flytta centralhögtalaren längre bort från TV:n.

Anmärkning :

KENWOOD följer en policy av ständiga förbättringar. Av detta skäl kan tekniska data förändras utan förvarning.
